

## ALLG. DEFINITION: mmOrthosoft® eKG Lesegerät (Typ: uTrust 2700 R)

### ALLG. DEFINITION: mmOrthosoft® eGK Lesegerät (Typ: uTrust 2700 R)

eGK-kompatibel  
Windows 10 kompatibel  
USB Anschluss  
Kann auch im Netzwerk/Terminal-Server eingesetzt werden



(Anwendungen wie Netzwerk-Anmeldung, Windows-Authentifizierung, Single Sign-On (SSO), Banking-und E-Commerce Anwendungen) Wir nutzen das Gerät ausschließlich zum lesen der öffentlich zugänglichen Daten der eGK.)

### Installationsanleitung mmOrthosoft® eGK Lesegerät (Typ: uTrust 2700 R)

#### Unterstützte Betriebssysteme:

Windows Vista 32 und 64 Bit, Windows 7 - 32 und 64 Bit, Windows 10, Windows Server 2008 - 2016

#### Voraussetzung:

mmOrthosoft Desktop Version 2017.1.202 oder höher

#### Lokale Einrichtung:

Es wird die Treiber-Software benötigt. Diese kann aus unserer Mailbox - Weiteres - Windows Tools - mmOrthosoft\_Kartenleser.zip heruntergeladen werden und wird unter X:\ortho\kom\download gespeichert.

Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Entpacken Sie den Ordner mmOrthosoft\_Kartenleser.zip
2. Öffnen Sie den Ordner Tools und starten die "Tools Only.exe"

#### Stellen Sie in mmOrthosoft® unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses - Kartenleser / Tastatur  
- "mmOrthosoft® Kartenleser" / "USB" einstellen

### Installation beim Einsatz eines Terminalservers:

Es wird auf dem Client und auf dem Server die Treiber-Software benötigt.

Diese kann aus unserer Mailbox - Weiteres - Windows Tools - mmOrthosoft\_Kartenleser.zip heruntergeladen werden und wird unter X:\ortho\kom\download gespeichert.

Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Entpacken Sie den Ordner mmOrthosoft\_Kartenleser.zip
2. Öffnen Sie den Ordner Tools (Lesen alter Karten) und starten die "Tools Only.exe"

**Beachten Sie, dass Sie bei einem Windows 7 Rechner in den RDP-Verbindungseinstellungen den Haken bei "Smartcards"**

Stellen Sie in mmOrthosoft® unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses - Kartenleser / Tastatur  
- "mmOrthosoft® Kartenleser" / "USB" einstellen

### Die Benutzung in mmOrthosoft®:

**Im Patientenmodul:**

Das Einlesen erfolgt im Menüpunkt "Patienten" unter "**Import**" - "**KV-Kartenleser**"

**An der Ladenskasse:**

Klick auf den Button "**Karte**"

### Probleme beim lesen der Karten in mmOrthosoft®:

**Sollte es beim einlesen der Karte zu Problemen kommen, kann es nötig sein die zusätzlichen Treiber aus der "mmOrthosoft\_Kartenleser.zip" zu installieren. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:**

Öffnen Sie den Ordner Setup\_Win10\_Server2012 oder Setup\_WinOld (für Windowsversionen vor Windows 7) in diesem Ordner sehen Sie die Treiberdateien, machen Sie einen Rechtsklick auf die Datei CLOUD und wählen Installieren. Die Installation erfolgt im Hintergrund und es erscheint keine Setuproutine.

