

Kassenschublade PCK41P

Beschreibung:

5 verstellbare Geldscheinfächer mit Kunststoffniederhaltebügel,
9 verstellbare Münzfächer,
beide Fächer herausnehmbar

Auszug: auf Kunststoffrollen

Öffnung: Schloss, Magnet, Schlüssel abziehbar

Grösse (B x T x H): 410 x 430 x 97 mm

Optionen: abschliessbarer Deckel, 2. Geldeinsatz



Ansteuerung:

12/24 VDC über RJ11-Stecker (Bondrunder)

Installation:

Die Ladenkassenschublade wird mit dem RJ11-Stecker direkt am Bondrunder bzw. Bon- und Rezeptdrucker verbunden. Es müssen weder Treiber installiert noch andere Kabel angeschlossen werden.